

HDD-250S 取扱説明書 (保証書付)

この度は、HDD-250Sをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。HDD-250SはハードディスクレコーダーHDR-5専用のハードディスク ユニットです。本説明書とHDR-5本体の取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。また、末永くご愛用頂くため本説明書は大切に保管してください。


ハードディスクユニットの交換方法

1 録画や再生を停止して電源を切る


ライブ画面になっていることを確認してから電源を切ってください。

2 次の手順でハードディスクユニットのロックを解除する

- ①ハードディスクユニットのベゼルにあるレバーを手前に引く
- ②付属の鍵を差し込み、反時計回りに90度回してロックを解除する




3 ベゼルの完全に開き、ハードディスクユニットを引き出す




4 新しいハードディスクユニットを挿入する

ベゼルの開いた状態で奥まで挿入してください。



5 次の手順でハードディスクユニットをロックする

- ①ベゼルの戻す
- ②付属の鍵を差し込み、時計回りに90度回してロックする
- ③レバーを戻す



重要

- ・ハードディスクユニット挿入後、必ず付属の鍵でロックをかけてください。
(ロックをかけなくてもハードディスクユニットは使用できます。)
- ・外したハードディスクユニットをパソコンに接続して、録画データを表示・再生する場合は、市販の変換コネクタ (SATA → USB2.0 アダプター電源供給タイプ) を用意し、付属の PCviewer をパソコンにインストールしてください。



保証書

お客様へ

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本保証書は右記の条件に従い、下記製品に対する保証サービスをご提供申し上げるものです。記入事項に記載のない保証書は無効となりますので、記入の有無をご確認の上、記入漏れの事項がありましたら、直ちにお買い上げの販売店にお申し付けください。本保証書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

販売店様へ

本保証書は、所定事項を記入して効力を発揮するものです。必ず、お買上日・貴販売店名・ご住所・電話番号をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。



- 本製品は日本国内での使用を前提とするもので海外ではご使用になれません。
- 本製品は緊急事態等を未然に防ぐ装置ではありません。
- 本製品の故障、通信の不具合などによって発生した損害について当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

保証規定

正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合は、保証規定にしたがって無料で故障の修理をさせていただきます。保証期間はお買い求めになった日より1年間です。次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。

- 本製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・損傷の場合。
- お買い上げ後の輸送や振動、落下、衝撃などお取扱いが不適当なため生じた故障・損傷の場合。
- 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用などにより生じた故障・損傷の場合。
- 接続している他の機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷の場合。
- 不適当な改造、調整、部品交換などをされたことにより生じた故障・損傷の場合。
- 本保証書のご提示がない場合。
- 本保証書の所定事項に未記入、あるいは字句を書き換えられている場合。
- 本保証書に販売店印のない場合。

本製品の故障・損傷、またはその使用中に生じた直接または間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

弊社では出張修理は対応しておりません。

保証期間経過後の修理、アフターサービスなどについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはサービス実施店へお問合せください。

1年間保証

お買い求めの販売店でご購入の年月日と販売店名を記入してもらってください。

お客様

ご住所

お名前

電話番号 ()

販売店

住所

お買い上げ年月日 年 月 日

店名

電話番号 ()

印

機種名

HDD-250S



コロナ電業株式会社 <http://www.corona-dengyo.co.jp>